

ЗАМЕНА ВСТАВОК

Вставки и корпуса фильтров заказываются отдельно. Вставки поставляются в герметичных индивидуальных упаковках (серия 4490) и в специальных пакетах (серия 4491) в целях надежного хранения на протяжении длительного периода времени.

Каждая вставка (картридж) снабжена двумя синтетическими прокладками, которые используются в качестве уплотнителя между двумя картриджами и между самим картриджем и его упаковкой.

Если фильтр установлен в систему без обводной линии, то замену блока следует осуществлять согласно приведенным ниже положениям.

1. Закройте клапан на жидкостной линии.
2. Запустите компрессор для того, чтобы перекачать хладагент в жидкостной ресивер.
3. Остановите компрессор, когда давление всасывания будет выше атмосферного.
4. Закройте клапан на линии всасывания. **ВНИМАНИЕ:** если во время подачи хладагента в линию высокого давления установится давление нагнетания станет слишком большим (конденсатор затоплен из-за недостаточного объема жидкостного ресивера), следует незамедлительно перекрыть всасывающую линию компрессора и остановить сам компрессор.
5. Быстро замените вставку фильтра. Если давление внутри корпуса фильтра будет немного выше атмосферного, то это поможет избежать попадания воздуха в установку.

Вставки серий 4490 и 4491




ТАБЛИЦА 10. Общие характеристики, размеры и масса вставок						
Номер по каталогу	Площадь фильтрующей поверхности вставки [см ²]	Номинальный объем		Размеры [мм]		
		[кубический дюйм]	[см ³]	D ₁	D ₂	H
4490/A	420	48	800	47	96	140
4490/B*						
4490/AA						
4490/AB*						
4491/A	630	100	1600	53	122	165
4491/AA						

* Поставляется без прокладки для крышки.

6. За счет особой конструкции фильтров Castel грязь не скапливается внутри их корпуса. Если во время замены вставки фильтра внутрь системы все-таки попал воздух, то следует провести вакуумирование линии низкого давления установки, а также всасывающей линии.
7. Откройте клапан на жидкостной линии.
8. Плавнo откройте клапан на линии всасывания компрессора и запустите компрессор и вспомогательное оборудование.
9. Если необходимо, проведите дозаправку системы хладагентом.